

### ◆Smart Pad⇒ ジェスチャーガイド

## タッピング



1 本指で タッピング

マウスの左クリックと同じ動作。



2 本指 タッピング

マウスの中央ボタンと同じ動作。(変更可能)



3 本指 タッピング

ポップアップ メニューを表示。 (変更可能)

# スクロール



2本指で 上下左右に スライド

> 縦方向&横方向 にスクロール。

#### 拡大/縮小



2本指を開く →拡大

2本指を閉じる →縮小

画面を拡大/縮小。

#### 回転



1 本を軸にしてもう1 本 の指を回転

画面の回転。



#### ◆Smart Pad→ ジェスチャーガイド

#### 前のページに戻る

# 次のページに移動



3 本指で 左に スライド



3 本指で 右に スライド

## 虫めがね(拡大鏡)

## マイコンピュータの表示





3 本指で 上に スライド

# 画面の切り替え





マウスモード

モードランプ点灯 テンキーモード