

Princeton

USBオーディオアダプター PMS-SA

ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用の前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報が記載されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

⚠ ご使用になる前に

●本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようにになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
△ 警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
△ 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味	△ 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
	○ 行為を禁止する記号（○の中や近くに禁止内容が描かれています。）
	● 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

⚠ 危険

本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って飲み込むなど大変危険です。

運転者が運転中に本製品を操作することはおやめください。運転中の操作は交通事故の原因になります。操作を行う場合は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。

⚠ 警告

○ 禁煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちにシガーソケットから本製品を抜いてください。
煙が出なくなってきたら販売店に修理を依頼してください。

○ 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、シガーソケットから本製品を抜いて販売店にご連絡ください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

○ 本製品に水を入れたり、漏らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。

○ 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。

○ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、販売店にご連絡ください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

○ 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

○ 本製品の裏ぶた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。

○ 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。

○ 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。

⚠ 注意

○ 油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。

○ 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

○ ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

!! 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。

!! 電源を入れる前には、音量（ボリューム）を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。

○ 濡れた手で本製品を抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

○ 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。

!! お子様がむやみに手を触れないよう注意ください。怪我の原因になることがあります。

プリンストンテクノロジー株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。

本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。

本書は全部または一部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。

本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。

本書ではTM（TM）は明記しておりません。

本書の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

仕様

インターフェイス	USB2.0
マイク／イヤフォン部	3.5mmステレオミニジャック
オーディオ特性	周波数帯域：100Hz～20Hz
イヤフォン部	出力：70mW (1KHz, 32Ω)
マイク部	周波数帯域：300Hz～10Hz
電源	入力：コンデンサーティプのみ対応
消費電力	インピーダンス：10KΩ
	DC5V (USBポートからのバスマックス給電)
	スタンバイモード：30mA
	プレイモード：50mA
	通話モード：50mA (最大)
動作温度	0～55°C
動作湿度	0～90% (結露なきこと)
外形寸法	W22×D67×H9.5mm
質量	10g

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ「ユーザー登録」

<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。

※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更是できませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

製品保証に関して

・万一、製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された部品および製品に記載の部品は弊社に帰属するものと致します。
・保証の対象となる部分が製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証範囲より除外とさせていただきます。
・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行なっておりません。また販売した商品に閲覧して発生した下記のような障害および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。
・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していますのでご確認下さい。対応機種違いによる返品はできませんので予めご了承下さい。

This warranty is valid only in Japan

免責事項

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
・保証のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
・設備、環境の不適等、使用方法の誤り、注意事項に対する取扱いによって生じた故障・損傷。
・輸送、落下・衝撃など、お取り扱いが不適切ために生じた故障・損傷。
・お客様の責に帰すべき事由により生じた機器に影響のない外観上の損傷。
・火災、地震、水害、雷害、塗装、落雷、その他天災地変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
・接続している他の機器、その他の部品因に起因して生じた故障・損傷。
・お客様が独自にインストールされたりソフтверエアに起因して生じた故障・損傷。
・お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
・ユーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
・譲渡などにより製品を入手した場合。

■お買い上げ品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、遅延利益、ダウンタイム（機器停止期間）、顧客からの信頼、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の保証は致しかねます。またそれらは譲渡前の記載が致されていない場合であっても（契約不法行為等法理論の如何問わらず）責任を負いかねます。

■製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい

■購入された当社製品の故は、または弊社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害（経済的、時間的、業務的、精神的等）のうち、直接・間接に発生する可能性のあるひかる逸失利益、損害につきましては、当社は故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身障害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

■修理に際しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。

■製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合は同品との交換となります。

・お客様の設定、接続等の不適があった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので預めご了承下さい。

・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術料手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

製品修理に関して

・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社までご送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことをご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させて頂きります。

・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品販賣出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。

・お客様に商品を到着して日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申告が行った場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。

・修理に際しては「製品保証書」を必ず同梱し、「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。

・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合は同品との交換となります。

・お客様の設定、接続等の不適があった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので預めご了承下さい。

・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術料手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

修理/お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート | TEL: 010-002-0000

電話からのお問い合わせ | 03-6670-6848 | 受付時間 | 月曜日～金曜日 (祝日除く) 9:00～12:00, 13:00～17:00

Webからのお問い合わせ | <http://www.princeton.co.jp/contact/top.html>

特長

- ドライバ不要
- WindowsでもMacでも使える
- ノイズの少ないUSB接続
- マイク入力端子の無いPCに最適

対応機器

USB2.0ポートを標準搭載した
DOS/V、PC-98NX、Macintosh、Playstation3

対応OS | Windows Vista/XP/2000
Mac OS X 10.3以降
PS3 システムソフトウェア バージョン1.70以降

各部の名称と接続方法



使用する際のご注意

はじめてパソコンに接続した場合

本製品をはじめてパソコンに接続した場合、パソコンが本製品を認識して使用できる状態になるまで、時間がかかります。本製品を認識中は、パソコンや本製品をむやみに操作しないでください。Windows Vistaをご利用の場合は、画面の指示に従ってハードウェアの認識を行ってください。

Windows Vistaの場合

タスクバーに「デバイスドライバインストール」画面が表示されたらクリックしてください。



音が聞こえない／マイクが使えない場合

ご利用のパソコン、OSおよびソフトウェアによっては、環境設定等で本製品を使えるように設定するまで、従来使用していた音声機器が優先的に使われるよう設定されている場合があります。本製品をご利用になる前に、必ずパソコンやソフトウェアの設定を確認してください。

Windows Vistaの場合

① [コントロールパネル] を表示します。

② [サウンド] を表示します。



③ [再生] または [録音] タブをクリックして『C-Media USB Audio Device』を選択してください。



Windows XPの場合

① [コントロールパネル] を表示します。

② [サウンドとオーディオデバイス] を表示します。



③ [オーディオ] タブをクリックして [音の再生] または [録音] で、『C-Media USB Audio Device』を選択してください。



Mac OSの場合

① [システム環境設定] を表示します。

② [サウンド] を表示します。



③ [出力] または [入力] で、『C-Media USB Audio Device』を選択してください。



Playstation3で使用する場合

XMB（クロスメディアバー）から、「周辺機器設定」→「音声機器設定」の順に選択して設定画面を表示します。「入力機器」「出力機器」のところで、それぞれ「C-Media USB Headphone Set」を選択してください。

(!) ゲームの効果音などは出力できません。