



同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。



各部の名称と主な機能



- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| ① 赤外線受光部 | リモコンの信号を受信します。 |
| ② 電源ランプ | 電源ONの時点灯します。 |
| ③ USBランプ | USB機器を接続すると点灯します。 |
| ④ HDDランプ | 内蔵HDDにアクセスがあると点滅します。 |
| ⑤ PCリンクUSBコネクタ | パソコンと接続します。 |
| ⑥ USBコネクタ | USB機器を接続します。 |
| ⑦ リセットボタン | FWの強制再読み込みをする際に使用します。 |
| ⑧ コンポジットビデオ出力 RCAオーディオ出力 | 付属の専用コンポジットケーブル (黄/赤/白) を接続します。 |
| ⑨ 光デジタル音声コネクタ | 別売りの光ケーブルを接続します。 |
| ⑩ HDMI出力 | 別売りのHDMIケーブルを接続します。 |
| ⑪ 電源コネクタ | ACアダプタを接続します。 |

リモコン

リモコンの操作方法については、別紙『活用ガイド』またはPDFマニュアルを参照してください。





機器の接続

下記の手順で機器の接続を行ってください。

手順1 ハードディスクの接続


本体底面の蓋を開けて、2.5インチ SATAハードディスクを取り付けます。

蓋を取り外す際は、三角部分を押しながらすライドさせてください。



手順2 電源の接続

付属のACアダプタを電源コネクタに接続して、コンセントにつなぎます。




手順3 テレビの接続

本製品の使用に必要なもの


テレビの映像入力環境に合わせてケーブルを選択してください。

ご利用の環境によっては、テレビとの接続に別途ビデオケーブルまたは光オーディオケーブルが必要です。
HDMI™ HDMIケーブル(別売り)の場合、フルHD映像とデジタル音声を一本のケーブルで楽しむことができます。



外部スピーカーやAVアンプと接続する場合 (接続例)


テレビと接続する以外にも、外部スピーカーやAVアンプ等を接続可能です。



手順4 コンテンツの準備

USB機器の場合

USB接続が可能な「DVDプレーヤー」「デジカメ」「USBフラッシュメモリ」「ハードディスク」等の「USB機器」を、本製品のUSBコネクタに接続することで、USB機器に記録されている様々なコンテンツをテレビで楽しむことができます。



接続方法や再生方法についての詳細は、別紙「活用ガイド」またはPDFマニュアルを参照してください。

USB機器とコンテンツに関するご注意


- 一部のUSB機器では正常に動作しない場合がございます。あらかじめご了承ください。
- マルチカードリーダーは認識しません。
- 著作権保護されたコンテンツは再生できません。
- 対応フォーマットのデータでも形式・作成方法などにより正しく再生されない場合があります。

内蔵ハードディスクの場合

内蔵ハードディスクのコンテンツを楽しむには、本製品が対応しているフォーマットのコンテンツを、あらかじめ内蔵ハードディスクに準備しておく必要があります。

付属のUSB Y型ケーブルのミニUSBコネクタ側を本製品の「PC-LINK」に接続し、もう片方のUSBコネクタをパソコンのUSBポートへ接続してください。

パソコンが本製品をハードディスクデバイスとして認識します。コンテンツデータを保存して準備完了です。



内蔵ハードディスク/USB機器の取り外しについて

接続されている内蔵ハードディスク/USB機器は、むやみに取り外さないでください。内蔵ハードディスク/USB機器を取り外す際は、別紙「活用ガイド」またはPDFマニュアルを参照して、内蔵ハードディスク/USB機器の接続解除を行ってください。

詳しい操作方は、別紙「活用ガイド」およびPDFマニュアルを参照してください。PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

<http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp1lp.html> ※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。