
PRINCETON

PDP-U8M

8 メガピクセル対応 USB ドキュメントカメラ

設定ガイド



お買い上げありがとうございます。 本書では、本製品を使用する前の準備や使用方法について記載されています。

ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ・ ご使用の前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。 ・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

本書の指示に従って正しくご使用ください。

- ⚠ 注意
- 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。コードが首に巻き つくなどした場合、大変危険です。
- 本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください

製品保証に関して

必ず[製品保証に関して]をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた 上でご使用ください。

ユーザー登録について

弊社ホームページ にて、ユーザー登録ができます。

URL http://www.princeton.co.jp/support/registration.html

※ ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。 ※ ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

困った時は?

製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

URL http://faq.princeton.co.jp/

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL http://www.princeton.co.jp/

テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ

URL http://www.princeton.co.ip/contacts.html

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。 受付:月曜日~金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

株式会社プリンストン

- 本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
 本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。

- 平金砂ツ省下棒は休込会はノリン人トンにめります。
 本書の一部または全部を集断で使用、複製、転載することをお断りします。
 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録高標です。
 本書では、即では日記しておりません。
 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

2018年6月初版 Copyright © 2018 Princeton Ltd.

安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意 してください。

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてくだ

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫っ た危険の発生が想定される内容。 ⚠警告 事故の原因となることがあります。 の表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する ⚠ 注意

図記号の意味

 \triangle 注意を促す記号 (の中に警告内容が描かれています。)

0 行為を禁止する記号 (O の中や近くに禁止内容が描かれています。)

• 行為を指示する記号 (**の**中に指示内容が描かれています。)

- 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。 誤って口に入れるなどする恐れがあります。
- 航空機内では電源を切り、機内では使用しないでください。 航空機の運行の安全に支障をきたす恐れがあります。

⚠ 警告 |

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外してください。煙が出な くなってから販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体に接続しているケー ブルや機器をすべて取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になりま す。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や本体外装を破損した場合は、 本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外して販売店にご連絡ください。そのまま 使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの 小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因に
- 本製品の裏ぶた、カバー、本体外装は絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所 $^{\circ}$ があり、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電 の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放 置しないでください。本体外装や部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあ
- \bigcirc ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。
- 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固 定しないまま使用しますと、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの 設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 万が一の事故防止のため、すぐにケーブル類や接続している機器を取り外せるようにしてく
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずケーブル類や接続している機器を抜い てください。
- お手入れの際は、安全のためケーブル類や接続している機器を抜いてください。
- 濡れた手でケーブル類や接続する機器を抜き差ししないでください。感電の原因になること があります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクター部をもって抜いてください。 ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。

未休

お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店 までご連絡ください。

TIT
設定ガイド/保証書(本書)1
活用ガイド1
CD-ROM (8cm)1
アンチグレアシート1
顕微鏡用アダプター
φ 33/34 アダプター1
φ 31mm アダプター ······1
φ 28mm アダプター ······1

対応機器

USB2.0 ポート及び CD-ROM を読み込み可能なドライブを搭載した Widnows/Mac パソコン ※

Windows 10/8.1/7 (32bit/64bit) MacOS10.8 以降

※ Intel Core i5 (3Ghz)以上の及び4GB以上のメモリー環境を推奨。

ポート及び CD-ROM を読み込み可能なドライブを Widnows/Mac パソコン * 1 10/8.1/7 (32bit/64bit) 10.8 以降 パワー (USB タイプ A) /チ CMOS 約 800 万画素 (3280 × 2464) 6mm 0) =3.54mm 巨離 =10cm 00Q 3.0 のデジタルズーム) 448 1600 × 1200 944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps) 944 (15fps) 1920 × 1080 (25fps)
10.8 以降 パワー (USB タイプ A) アチ CMOS 約 800 万画素 (3280 × 2464) 6mm 0 = 3.54mm 5離 = 10cm 0 0 Q 3.0 のデジタルズーム) 448 1600 × 1200 944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps)
デチCMOS 約 800 万画素(3280 × 2464) 6mm 0 =3.54mm 巨離 = 10cm boQ 3.0 のデジタルズーム) 448 1600 × 1200 944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448(15fps) 1600 × 1200(20fps)
6mm 0) =3.54mm 離 =10cm 0oQ 3.0 のデジタルズーム) 448 1600 × 1200 944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps)
10 =3.54mm 巨離 =10cm 100Q 3.0 のデジタルズーム) 448 1600 × 1200 944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps)
448
944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps)
944 1920 × 1080 536 1280 × 720 1024 × 768 448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps)
448 (15fps) 1600 × 1200 (20fps)
536 (15fps) 1920 × 1080 (25fps) 1280 × 720 (30fps) 1024 × 768 (30fps)
· 一力ス ※3
+ーカス、輝度アップ、輝度ダウン、LED ライト
B蔵マイク
UVC1.1 準拠)
6
(D) 243 × (H) 78 mm
(D) 243 × (H) 78 mm (D) 398 × (H) 408 mm

- ※1: Intel Core i5 (3Ghz)以上の及び4GB以上のメモリー環境を推奨。
 ※2: 記載のフレームレートの値はドキュメントカメラ本体の最大フレームレートでありプレビュー表示した際などのフレームレートです。(Ez DoQ 3.0 で録画した動画ファイルのフレームレートではありません。)また、フレームレートはパソコン本体の性能に依存します。
- ※3:被写体より 10cm以上離すこと
- ※4:ケーブル部は除く。ケーブル長は約140cm

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間:1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本 保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。 ● 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
- 1) ご購入履歴が確認できない場合。 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
- 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
- 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障もよび損傷。 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤 りにより生じた故障および損傷。 火災 协震 水害 信害 落雷 その他天地異変 異常電圧などにより生じた故障および損傷。
- 入以、地震、水舌、塩高、谷晶、てい地大地共変、共和电圧はそこにより主じた政神のよい損害の 7) 寿命を有する部とや消耗品 (ドッチリー、乾電池等) の自然消耗、摩抹、劣化等による場合。
 ◆ 本保証は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

販売店名·住所·雷話番号(販売店印)

製品型番: PDP-U8M

保証期間:お買い上げ日

お客様名

住所:

電話番号

製品保証に関して

- ます。 ・ 修理・製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。 ・ 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。 ・ 本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的側わず、弊社は一切の責任を負い かねますので、予めご了承ください。
- ・ 弊社は商品とうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておらず、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- ラン・ビー製の展在を表がません。 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いに よる返品はできませんので予めご了派ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
- お客様の故意または重過失により生じた故障および損傷 ご購入履歴が確認できない場合。
- 保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
- められた場合。
 ・取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足して
 ・ 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 ・ お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、 水改等へ適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた が確および損傷。
 ・ 数買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、 水次等へ適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた 故障および損傷。
- 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお 取り扱いによって生じた故障および損傷。
 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧 などにより生じた故障および損傷。 お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して
 オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した 生じた故障および損傷。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はありません。 紛失した場合。
- お買い上げ製品の放降もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定的容の消失、成損、変更等により生じる損害、変を利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顕多からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第二名の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用(人件費、交通費、復旧費)等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いがはます。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの選科はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご 行させていただきます。
- 動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- 即に呼駆が日本年のより呼速中ツハで回m 18mm貝と加しではいか作となっており下も、19 −901.0 におりません。 お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より寄柱に対して初明下長の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定が なされた場合にのみ切所不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の棚包、箱、保 証書などの付配品等が全て領力でいることが条件となります。 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合 がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。

さいまりのじアがニリ承ください。 サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。

製品/お問い合わせに関して ■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

年間

様

(EII)

日から

URL http://www.princeton.co.jp/contacts.html

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。

受付:月曜日~金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

PRINCETON

株式会社プリンストン 本社:〒101-0032 東京都干代田区岩本町3-9-5 K.A.I.ビル3F URL:http://www.princeton.co.jp

E-mail

USB ドキュメントカメラ PDP-U8M

● 軽量コンパクト

約 630g で軽量。折畳可能な「幅 90×奥行 243×高さ 78mm」のコンパクト設計。

● 800 万画素 SONY 製 CMOS イメージセンサー採用

約800万画素で被写体を動画/静止画をキャプチャーします。 最大368×276mmの撮影範囲に対応し、最短10cmで接写が可能です。

● オートフォーカス搭載

本体のボタンや付属のソフト「Ez DoQ 3.0」でフォーカスを自動で合わせるができます。

● 動画・静止画の撮影が可能

静止画・動画の撮影を行うことができ、実験中の様子や、プレゼンテーションの様子をパソコンに記録することもできます。 また、内蔵マイクを利用して、音声付き動画を撮影することもできます。

● UVC (USB ビデオクラス) 準拠

本製品は UVC の準拠した製品ですので、Windows / Mac でドライバが不要で、UVC をサポートする多くのソフトウェアやアプリケーションに対応することができます。


● USB ドキュメントカメラ専用ソフト「Ez DoQ 3.0」標準添付

「Ez DoQ 3.0 」をインストールすれば、パソコンに接続されたドキュメントカメラの映像を表示して、映像の録画や静止画像の保存、画面上に描画したりエフェクト加工ができるソフトウェアです。8倍までのデジタルズームに対応し、パソコンに保存した動画や静止画の表示再生も可能です。

● Windows と Mac に対応

本製品は、USBドキュメントカメラ専用ソフトウェア「 Ez DoQ 3.0 」Windows / Mac 版を標準添付しています。

各部の名称と主な機能



- **①** USB コネクター
- パソコンの USB ポートに接続します。
- 2 カメラ
- **③** オートフォーカスボタン

ボタンを押すとフォーカスを自動的に調節します。

- 4 輝度アップボタン
- 撮影した映像の輝度を上げます。
- **⑤ 輝度ダウンボタン**撮影した画像の輝度を下げます。

- **⑥ ライトボタン** ライトを点灯します。
- **7**動作ランプ
- 青点灯 = 電源オン
- ❷ レンズ
- ❷ マイク
- ◐ ランプ
- 33/34mm 顕微鏡アダプター
- 28mm 顕微鏡アダプター
- ③ 31mm 顕微鏡アダプター
- ② アンチグレアシート

主な使い方

本製品は UVC の準拠した製品です。UVC 対応のソフトウェアやアプリケーション(Web カメラアプリケーション など)がインストールされている Windows / Mac の USB ポートに接続して使用することができます。

UVC 対応のソフトウェアやアプリケーションがインストールされていないパソコンで使用する場合は、本製品をパソコンに接続する前に本製品付属の USB ドキュメントカメラ専用ソフトウェア「 Ez DoQ 3.0 」をインストールしてください。

■ USB ドキュメントカメラ専用ソフトウェア「 Ez DoQ3.0 」について

「Ez DoQ 3.0」は USB ドキュメントカメラ専用のソフトウェアです。

- パソコンにドキュメントカメラの映像を表示する。
- ・ ドキュメントカメラ映像の録画、静止画像の保存が可能。
- 「Ez DoQ 3.0 」上に表示されているドキュメントカメラの映像に、 手書きで描画したりエフェクト加工が可能。
- ・ 8 倍までのデジタルズームに対応。
- ・ドキュメントカメラの映像以外にも、パソコンに保存した動画や静止 画の表示再生も可能。

Step **1** 「Ez DoQ3.0」をインストールする

・ スロットローディング方式のパソコンに CD-ROM を挿入する際は、必ず 8cm CD 用のアダブターを使用してください。 注意 ・ CD-ROM ドライブが無いパソコンをご使用の場合は、弊社ホームページからソフトウェアをダウンロードできます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

Windows の場合

- 1. インストールディスクをパソコンに挿入します。 スロットローディング方式のパソコンに CD-ROM を挿入する際は、 必ず 8cm CD 用のアダプターを使用してください。
- 2. インストールディスクの中にある『 Ez DoQ 3.0_Windows.exe 』を 実行してください。
- 3. インストールが完了すると、スタート画面(スタートメニューまたは アプリケーション)に「 Ez DoQ 3.0 」が追加されます。

Mac OS の場合

- 1. インストールディスクをパソコンに挿入します。 スロットローディング方式のパソコンに CD-ROM を挿入する際は、 必ず 8cm CD 用のアダプターを使用してください。
- 2. インストールディスクの中にある『Ez DoQ 3.0_Mac.dmg』を実行してください。
- 3. 「Ez DoQ 3.0 」のインストール用画面が表示されますので、「Ez DoQ 3.0 』のアイコンを『 Application 』フォルダのアイコンの上にドラッグしたまま 1 秒ほどお待ちください。

4. 『 Application 』 フォルダのアイコンが点滅してアプリケーションフォルダが開きますので、マウスのボタンを離しアプリケーションフォルダに『 Ez DoQ 3.0 』 コピーしてください。





◎ HINT 「Ez DoQ 3.0」の使い方については、別紙活用ガイドを参照してください。


Step 2 パソコンと接続する

「Ez DoQ 3.0 」のインストールが完了したら、図を参考に各機器を接続してください。

パソコンの USB ポートにドキュメントカメラの USB コネクターを接続すると、ドキュメントカメラの電源がオンになります。

Step 3 映像を投影する

パソコンにインストールした「 Ez DoQ 3.0 」を起動すると、ドキュメントカメラの映像がパソコン上に表示されます。



顕微鏡と接続する(顕微鏡アダプターについて)

顕微鏡に接続すると、顕微鏡で観察するミクロの世界を大きな画面で見られるようになります。

- 1. 顕微鏡と対象物を調整します。
- 2. 33/34mm 顕微鏡アダプターの留め具がレンズ脇の取り付け穴に合うように設置します。
- 3. 31mm または 28mm を使用する際は、33/34mm アダプターの内側に それぞれのアダプターを挿しこんでください。顕微鏡に装着します。

画像がぼやけている場合、本製品または顕微鏡のフォーカスを調整して ください。

