

スマホ・タブレット用USBメモリー PFU-XMT3シリーズ ユーザーズガイド

■本製品の仕様についてはパッケージをご確認ください。

■安全にお使いいただくために必ずお守りください。

⚠ 警告

- 小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。
誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。
- 製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。製品に異常を感じた時は弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 製品に液体をかけたり、異物を内部に入れないでください。
ショートして火災・感電の恐れがあります。製品に液体がかかったり、異物が混入した時は弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。

保証規定

- 1年保証について
 - ・正常な使用での故障に対する修理または交換保証となります。
 - ・修理または交換に際しましては製品とご購入日が確認できる書類（レシート等）が必要となりますので大切に保管してください。
 - ・物理的損傷、製品耐久性を超えた故障や記録データは保証対象外となります。
 - ・修理依頼時の送料はお客様のご負担となります。
 - ・本製品のカバー（ラバー部分）・ストラップは保証対象外となります。

免責規定

- 製品に記録されたデータの消失・破損に伴う損害を含め、製品の使用・故障に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いません。
- 弊社が法律上お客様に責任を負うべき場合といえども、弊社の責任は法律上許される範囲内で、お客様による製品購入代金相当額をもって上限と致します。

修理／お問い合わせについて

テクニカルサポート

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 K.A.Iビル 3F 株式会社プリンストン テクニカルサポート課

TEL : 03-6670-6848

（受付：月曜日から金曜日の9：00～12：00、13：00～17：00 祝祭日および弊社指定休業日を除く）

Webからのお問い合わせ：<http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html>

ご購入時のレシートは大切に保管してください。レシートはサービスを受ける際に必ず必要となります。

① 注意

2つの端子を同時に使用することはできません。

●Windows/Mac での使い方

パソコンのUSBポートに接続します。パソコンが自動的に本製品を認識し、新しいドライブとして登録されます。





①接続方向に注意して、本製品をパソコンのUSBポートに差し込みます。

②パソコンが自動的に本製品を認識し、新しい「リムーバブルディスク」として認識され、データを保存できます。

●Windowsの場合

本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。コンピューター（マイコンピュータ内）に「リムーバブルディスク」として認識され、データを保存できます。

取り外す際は、①タスクトレイに表示されているアイコン  または  をクリックし→②表示されたメッセージをクリック→③画面に従って取り外します。

●Macの場合

本製品をMacのUSBポートに接続してください。デスクトップにマウントされます。

取り外す際は、本製品のアイコンをごみ箱にドラッグ&ドロップしてから取り外してください。

●Android での使い方



①接続方向に注意して、本製品をAndroid端末のmicro USBポートに差し込みます。

②ファイル管理アプリを起動して、ファイルの本製品に読み書きを行ないます。ファイル管理アプリの使用方法は端末またはアプリの説明書をご確認ください。

●Android 端末の場合

本製品をAndroid端末のmicro Bポートに接続してください。接続完了後、ファイル管理アプリを使用して本製品にデータの読み書きをおこなってください。

取り外す際は、Android 端末によって異なりますのでAndroid 端末の説明書をご確認ください。

① 注意

本製品に書き込まれたデータが消失・破損された場合には、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

またデータの復旧作業もお受けしておりません。大切なデータは必ず別のメディア（CD-ROM やハードディスク）に定期的にバックアップを行なってください。