



安全上のご注意

警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となる場合があります。

注意 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

注意を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)

行為を禁止する記号 (○の中に近く禁止内容が描かれています。)

行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

- 警告**
- ① お子様やむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
 - ① 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因になります。
 - ① 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わるなどにより破損した場合は、使用を中止して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
 - ② 本製品を分解、改造しないでください。本体や携帯電話の火災、感電、破損の原因になります。
 - ② 下記の様な場所には放置しないでください。本製品に影響を与え、火災、感電、破損の原因になります。
 - ・ 熱器具の近くや直射日光のあたるところ
 - ・ 窓を閉めきった自動車の中やダッシュボードの上など
 - ・ 湿気や油分の多い場所
 - ・ エアコンの吹き出し口など異常に温度が高くなる場所

- 注意**
- ① 強く擦る、ペン先以外で擦る、等するとペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
 - ① 画面に埃、油分、等が付着している状態で使用するとうペン先や画面の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
 - ② 本製品をお手入れする際はシンナーやアルコール、洗剤などはご使用にならないでください。
 - ① 本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。

ご購入ありがとうございます。ご使用の際には、必ず本書の記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

同梱品 各部の名称

- ・ 本体
- ・ 替え芯 3 本
- ・ 充電用 USB ケーブル (A-C) 約 30cm
- ・ ユーザーズマニュアル / 保証書 (本書)

充電用 USB ポート (Type-C)

電源スイッチ (タッチ式)

動作ランプ

- 【 緑 】 = iPad モード
- 【 青 】 = 汎用モード
- 【 赤 】 = 充電中
- 【 点滅 】 = 充電残量少
- 【 消灯 】 = 電源オフ/充電完了

替え芯

充電用 USB ケーブル

ペンを充電する

充電用 USB ポートのキャップを外し、充電用 USB ケーブルで充電用 USB ポートと PC の USB ポートなどの USB 給電機器と接続してください。充電中は動作ランプが赤色で点灯します。充電が完了すると、動作ランプが消灯します。

電源スイッチ

電源スイッチをタッチすると電源がオンになり動作ランプが点灯します。再度電源スイッチをタッチすると、ランプが消灯して電源がオフになります。操作しない状態が約 5 分間続くと、自動的に電源がオフになります。

ペン先の交換

- ① ペンの先端を矢印の方向 (左回転) に回して取り外します。
- ② 古くなった芯を取り外し、替え芯を挿入します。
- ③ 本体のピンに注意して矢印の方向 (右回転) に回して取り付けます。

① ペン先が破損、または極度に摩耗している場合は交換できない場合があります。ペン先が完全に摩耗する前に交換してください。

ペンを使用する

Apple Pencil やスタイラスに対応したアプリを起動して、ペン先を画面に近づければ使用できます。

- ① ApplePencil とペアリングしている場合は、ペアリングを解除するか Bluetooth 機能をオフにしてください。
- ・ アプリケーション側の設定によっては動作しない場合があります。

■ 動作モードについて
本製品は、iPad で動作する [iPad モード] と Android 他で使用できる [汎用モード] を搭載しています。利用環境に応じて動作モードを切り替えてご使用ください。

動作モードの切り替え
電源がオンの状態で、電源スイッチを約 3 秒間長押しすると動作モードが切り替わり、動作ランプの点灯色が変わります。

【緑】 (iPad モード) ⇄ 【青】 (汎用モード)

仕様

外形寸法 (mm)	直径約 9 (先端部 2.0) × (H) 142	充電時間	約 90 分
質量	11g	連続動作時間	約 15 時間
ペン先素材	シリコン	オートオフ	約 5 分
電源	内蔵リチウムイオン充電電池	動作モード	汎用モード iPad モード
		パームリジェクション	× ○

対応機種 (スマートフォン/タブレット®)

iPad 第 8/7/6 世代	iPad Pro 11 インチ 第 3/2/1 世代
iPad Air 第 4/3 世代	iPad Pro 12.9 インチ 第 5/4/3 世代
iPad mini 第 5 世代	

※ 静電容量タッチパネルを使用のものに対応していますが、すべての機種での動作を保証するものではありません。

