

## JP 1. オン/オフ



1. ケースが開くと電源がオンになります。
2. ケースにに入れて閉じると電源がオフになります。

## 2. ペアリング



1. イヤホンをケースに入れます。
2. ケースのボタンを約3s押してください。LEDが左から右に1つずつ順に循環して点灯します。
3. 接続設定するデバイスで「EDIFIER NeoBuds S」を選択します。

### 初回のペアリング

1. ケースを開きます。LEDが左から右に点滅します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER NeoBuds S」を選択します。

### 注:

後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

## 3. 左&右の接続/リセット



1. イヤホンをケースに入れます。
2. ケースのボタンを3回押して、左右の接続に入り、ペアリング記録をクリアします。
3. LEDが側面から真ん中に1つずつ順に循環して点灯します。
4. イヤホン接続後、自動的にペアリングモードに入ります。

## 4. コントロール



左のタッチパネル

右のタッチパネル



### 注:

1. ダブルイヤホンモードスイッチ: ハイノイズキャンセルモード&アンビエントサウンドモード
2. シングルイヤホンモードスイッチ: 通常モード&アンビエントモード
3. Edifier Connect アプリによるカスタマイズ管理
4. 画像は参照用です。

**保証期間：1年間**

**【輸入・販売元】**

**株式会社プリンストン**

プリンストンでは、インターネットのホームページにて、最新の製品情報や、対応状況を紹介しています。

**URL**

**<https://www.princeton.co.jp/>**

※記載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。※製品の使用時に発生した使用機器の故障およびトラブルに関して一切の責任を負いかねます。お客様の責任においてご使用ください。※製品の最新情報については弊社ホームページをご覧ください。※デザイン・仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。※本製品は日本国内の仕様となっており、海外についての保守・サポートは行っておりません。